

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

Από το 1^ο πλήκτρο ανοίγουμε και από το 4^ο κλείνουμε το ταξίμετρο
Όταν το ταξίμετρο είναι σβηστό στην οθόνη έχουμε την ένδειξη **OFF**
Όταν το καπέλο είναι αναμμένο στην οθόνη του ταξίμετρου ανάβει η ένδειξη TAXI αν για κάποιο λόγο (βλάβη καπέλου, καλωδίωσης) δεν ανάβουν η ένδειξη θα είναι σβηστή μέχρι να αποκαταστήσουμε την βλάβη

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Από το 1^ο πλήκτρο ξεκινάμε την κούρσα και επιλέγουμε ΤΑΡΙΦΕΣ 1^η, 2^η, 3^η, 4^η από το 3^ο βάζουμε ΕΞΤΡΑ από το 2^ο πλήκτρο παμε στην θέση ΠΛΗΡΩΜΗ αν έχουμε έξτρα και το ξαναπατήσουμε μας προσθέτει την αξία διαδρομής και τα έξτρα για 5^η και αν το ξαναπατήσουμε μας βγάζει το σύνολο σε ΕΥΡΟ από το 4^ο πλήκτρο ερχόμαστε στη θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ, από την θέση ΠΛΗΡΩΜΗ αν θέλουμε να συνεχίσουμε την κούρσα κρατάμε πατημένο το 2^ο πλήκτρο 2,5"

Όταν είμαστε εκτός της λειτουργίας **ΕΛΕΥΘΕΡΟ** στα μενού των συνόλων, και το αυτοκίνητο κινηθεί τότε το ταξίμετρο επανέρχεται στη θέση **ΕΛΕΥΘΕΡΟ**

ΩΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από την θέση ελεύθερο πατώντας τα πλήκτρα 3^ο, 3^ο βλέπουμε την ΩΡΑ με τα 2^ο πλήκτρα παμε στην ημερομηνία
Με το 1^ο πλήκτρο παμε στην θέση ελεύθερο

Ρύθμιση Ωρας

Πατώντας τα πλήκτρα 3^ο, 3^ο, 4^ο, παμε στον προγραμματισμό της ώρας με το 2^ο πλήκτρο παμε στο νούμερο που θέλουμε να αλλάξουμε με το 3^ο το αλλάζουμε και με το 4^ο, 1^ο φεύγουμε από τον προγραμματισμό

Ρύθμιση ημερομηνίας

πατώντας τα πλήκτρα 3^ο, 3^ο, 2^ο, 4^ο παμε στην ημερομηνία με το 2^ο πλήκτρο παμε στο νούμερο που θέλουμε να αλλάξουμε με το 3^ο το αλλάζουμε και με το 4^ο, 1^ο φεύγουμε από τον προγραμματισμό

ΜΕΓΑΦΩΝΟ - ΜΠΑΖΕΡ

Σε αυτή την λειτουργία επιλέγουμε 9 σκάλες έντασης του μεγαφώνου
Πατώντας 3^ο, 4^ο, 4^ο, 4^ο μπαίνουμε στον προγραμματισμό με το 3^ο επιλέγουμε την ένταση και με το 4^ο, 1^ο φεύγουμε από τον προγραμματισμό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ sik GRE 22/LCD

Οδηγίες Χρήσεως



Σύνολα km απο ελεύθερο πατάμε 2 2 2 4
εμφανίζεται στην οθόνη το1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΛΜ.
CRC CHECKSUM απο ελεύθερο πατάμε 2 3 2 2 2
εμφανίζεται στην οθόνη U And CS με το 4 εμφανίζεται
το CRC πχ. U3-02 53CA.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Από την θέση ελεύθερο πατάμε τα πλήκτρα 3^ο, 2^ο, 4^ο και μπαίνουμε στον Έλεγχο του τιμολογίου

Με το 2^ο παμε στο επόμενο βήμα

- In 1 στροφές του αυτοκινήτου
 - In 2 σημαία
 - In 3 αναμονή
 - In 4 1^η ταρίφα
 - In 5 2^η ταρίφα
 - In 6 3^η ταρίφα
 - In 7 4^η ταρίφα
 - In 8 έξτρα
 - In 9 ελάχιστη χρέωση
 - In 10 Δώρο
 - In 11 ελευθέρα μέτρα
 - In 12 ελεύθερος χρόνος
 - In 13 μέτρα από πληρωμή σε ελεύθερο
- Με το πλήκτρο 1^ο, 1^ο φεύγουμε από τον έλεγχο τιμολογίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ

Για να δούμε την ημερήσια εισπραξη ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα
Πατώντας τα πλήκτρα 3^ο, 4^ο, 2^ο, 4^ο και μπαίνουμε στον έλεγχο με το 2^ο παμε στα επόμενα βήματα

- D c 1 χιλιόμετρα γενικά
- D c 2 χιλιόμετρα με πελάτι
- D c 3 σύνολα από σημαίες
- D c 4 σύνολο από έξτρα
- D c 5 σύνολο χρημάτων από αναμονή
- D c 6 σύνολο χρημάτων από 1^η ταρίφα
- D c 7 σύνολο χρημάτων από 2^η ταρίφα
- D c 8 σύνολο χρημάτων από 3^η ταρίφα
- D c 9 σύνολο χρημάτων από 4^η ταρίφα
- D c 10 σύνολα από ελάχιστες
- D c 11 χρήματα από δώρα
- D c 12 γενικά σύνολα

Με τα το 12^ο βήμα μας ρωτάει αν θέλουμε να μηδενιστούν πατώντας το 4^ο μηδενίζονται
Φεύγουμε από τα ημερήσια σύνολα πατώντας τα πλήκτρα 1^ο, 1^ο

Σημειώσεις

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Για να δούμε τα γενικά σύνολα από την θέση ελεύθερο πατάμε τα πλήκτρα 3^ο, 2^ο, 2^ο, 4^ο και μπαίνουμε στον έλεγχο από το 2^ο παμε στα επόμενα βήματα

- t o 1 σύνολο χιλιομέτρων
- t o 2 σύνολο χιλιομέτρων με πελάτι
- t o 3 σύνολο από σημαίες
- t o 4 σύνολο από έξτρα
- t o 5 σύνολο από ελάχιστες
- t o 6 σύνολο από δώρα
- t o 7 γενικά σύνολα

Πατώντας τα πλήκτρα 1^ο, 1^ο φεύγουμε από τα γενικά σύνολα

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Για να παμε στους μετρητές κλειδώματος ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα

Με το πλήκτρο 3^ο, 2^ο, 2^ο, 2^ο, 4^ο μπαίνουμε στον έλεγχο με το 2^ο πλήκτρο παμε στο επόμενο βήμα

- L c 1 στροφές αυτοκινήτου
- L c 2 σημαία
- L c 3 1^η ταρίφα
- L c 4 2^η ταρίφα
- L c 5 3^η ταρίφα
- L c 6 4^η ταρίφα
- L c 7 έξτρα
- L c 8 ελάχιστη χρέωση
- L c 9 Δώρο
- L c 10 ελευθέρα μέτρα
- L c 11 ελεύθερος χρόνος
- L c 12 μέτρα από πληρωμή σε ελεύθερο

Πατώντας το πλήκτρο 1^ο, 1^ο βγαίνουμε από τους μετρητές κλειδώματος

Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 115 (ΚΑΒΑΛΑΣ), ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 3474500 FAX 210 3477315